

HIFREE

01 Ana Bileşenlerin İsimleri



• Önemli!

Lütfen dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak için saklayın.

• Uyarı:

Yaralanma riskini azaltmak için kullanıcıların bu kılavuzu dikkatle okuması gerekir.

• Uyarı:

Uzun süre güneş ışığına, yağmura veya diğer dış etkenlere maruz kalmak, ürünün dış yüzeyine zarar verebilir. Ürün kullanılmadığında kapalı alanda muhafaza ediniz.

• Uyarı:

Yangın riski:

Şarj sıcaklığı: 0°C – 40°C

Çalışma sıcaklığı: -5°C – 40°C

Şarj cihazı üreticisi: Shenzhen Jin Zheng Xin Electronic Technology Co., LTD

Model: G1

• Uyarı:

Mekanik parçalarda olduğu gibi scooter da yüksek basınç ve aşınmaya maruz kalır. Farklı malzemeler zamanla yıpranabilir veya yorulabilir. Parçanın kullanım ömrü dolmuşsa ani kırılma olabilir ve bu da kullanıcı için tehlike oluşturur. Çatlak, çizik veya renk değişimi görülen parçalar zamanında değiştirilmelidir.

• Uyarı:

Plastik parçaları çocuklardan uzak tutun. Boğulma riski vardır.

• Uyarı:

Fren kullanımdan sonra ısınabilir. Lütfen ellemeyiniz.

• Uyarı:

Scooter'ı yalnızca yönetmeliklerin izin verdiği alanlarda kullanınız.

02 Kullanım Talimatları

01. Bu ürün yalnızca tek bir yetişkin tarafından kullanılabilir, aynı anda iki veya daha fazla kişi kullanamaz.

02. Sürüş sırasında mutlaka kask veya benzeri güvenlik ekipmanları takılmalıdır.

03. Güvenli alanlarda sürüş yapın ve trafik kurallarına uyun.

04. Yola çıkmadan önce boş bir alanda deneme sürüşü yapın.

05. Tehlikeli hareketler yapmayın ve tek elle sürmeyin.

06. 5 cm'den yüksek engellerden kaçının, aksi halde düşebilir ve yaralanabilirsiniz.

07. Maksimum hız 35 km/s veya 15,5 mil/saattir.

08. Sıcaklık -5°C'nin altında olduğunda kullanmayın.

09. Engebeli yollardan geçerken yavaşlayın veya scooter'dan inin.

10. Yağlı ya da buzlu zeminde kullanmayın.

11. Bataryayı ve elektrikli aksamı korumak için scooter'ı suyla çevrili alanlarda bırakmayın. Su derinliği 4 cm'yi geçtiğinde kullanmayın.

12. Şiddetli yağmur veya yoğun kar yağışı gibi kötü hava koşullarında kullanmayın.

— Elektrikli scooter yalnızca kısa mesafe ulaşım veya eğlence amaçlıdır.

— Model: G1, Motor: 500W, Lityum Batarya: 15AH, Lastik Çapı: 10 inç.

— Scooter'ı çalıştırmak için, güç düğmesini açın ve hafifçe gaz verin. Bir ayağınızı pedala koyup diğer ayağınızla scooter'a hız kazandırın. Minimum 5 km/sa hızla ilerleyerek motoru devreye sokabilirsiniz.

— Scooter'ın ön ve arka lambaları vardır. Güç açıldığında arka lamba otomatik yanar. Ön lambayı açmak için güç düğmesine bir kez basın, kapatmak için tekrar basın.

— Elektronik fren sistemi ve hız sabitleme özelliği bulunur. 3 farklı hız seviyesi ve yaya modu vardır.

— Kullanmadığınızda ayağı açın ve güvenli bir yere park edin.

— Gidona ek yük bağlamak scooter'ın dengesini bozar.

— Scooter yalnızca bir kişi tarafından kullanılabilir.

— Üretici onayı olmayan aksesuarlar kullanılmamalıdır.

— Kullanıcı minimum boyu: 1,4 m veya 55 inç.

— Kullanıcı yaşı: 13-60 arası.

— CE sertifikalıdır. Kullanıcılar sürüşten önce yerel yasaları kontrol etmelidir.

— Ürünü kullanmadan önce direksiyon ve katlanma mekanizmasını kontrol edin, tüm parçaların sağlam ve sıkı olduğundan emin olun. Fren ve tekerlekler çalışır durumda olmalıdır.

— **Uyarı!** Her zaman ayakkabı giyin.

— Karanlıkta veya düşük görüş koşullarında sürüş yapmayın! Fren diskine sürüş sonrası dokunmayın.


03 Ürün

- Yoğun trafik olan veya kalabalık alanlardan kaçının.
- Korunaklı geçişlerde yürüyerek ilerleyin.
- Hangi durumda olursanız olun, kendinizi ve başkalarını koruyun.
- Aracı amacı dışında kullanmayın.
- Aracı amacı dışında kullanmayın.
- Tekerlek milleri, katlanma sistemi, direksiyon sistemi ve fren mili başta olmak üzere tüm cıvatalı bileşenlerin sıkılığını düzenli olarak kontrol edin.
- Tekerlek milleri, katlanma sistemi, direksiyon sistemi ve fren mili başta olmak üzere tüm cıvatalı bileşenlerin sıkılığını düzenli olarak kontrol edin.
- Direksiyon borusu ve kolları, katlanma mekanizması ve arka frenler dahil olmak üzere aracı değiştirmeyin veya dönüştürmeyin.
- Şarj sırasında aracı kapalı tutun veya belirli bir çalışmama moduna alın.
Şehir içi trafikte, örneğin kaldırım kenarları gibi bazı engelleri aşmanız gerekebilir. Engellerden atlamaktan kaçının. Bu engelleri geçmeden önce hızınızı ve yönünüzü ayarlayın. Ayrıca, tehlikeli olduğunda scooter'dan inip yürüyerek geçmeniz tavsiye edilir.

Dikkat! Fren kullanım sırasında ısınabilir, lütfen kullandıktan sonra dokunmayınız.

Scooter'ın kullanım kılavuzunu dikkatlice öğrenmek için zaman ayırın ve özellikle ilk ayda olası kazaları önlemek adına kullanımdan önce pratik yapmaya çalışın.

Ürünü nasıl kullanacağınızla ilgili daha fazla bilgi veya beceri edinmek için satıcılarla iletişim kurun ve mümkünse ilgili bir eğitim programına katılmaya çalışın.



Açık Durum

Katlanmış Durum

04 Katlama Adımları


01 Plastik mandalı yukarı kaldırın



02 Teleskopik mandalı aşağı bastırın



03 Katlama kilidini sonuna kadar açın




04 Direksiyonu aşağı doğru çevirerek tamamen katlayın




05 Açma Adımları


01 Katlama kancasını geriye çekin ve direksiyon borusunu kaldırın



02 Direksiyon borusunu yukarı itin ve mandalı kapatın



03 Katlama kancasını yerine oturtun



04 Teleskopik mandalı yukarı kaldırın ve küçük plastik mandalı aşağı bastırın



06 Temel Kullanım

- ① Açma/Kapama Düğmesi
- ② Vites (Hız) Ayarı
- ③ Hız Kontrolü (Gaz kolu)
- ④ Fren Kolu
- ⑤ LED Farlar
- ⑥ LED Işık Düğmesi



07 Kullanım Kılavuzu

Açma/Kapama Düğmesi

Açmak için düğmeye 3 saniye basılı tutun, kapatmak için yine yaklaşık 3 saniye basılı tutun.

Kilometre Düğmesi

Çift tıklayarak tek mesafe / toplam mesafe arasında geçiş yapın.

Hız Kontrolü

Sağdaki gaz koluna basarak hızı 1-25 km/sa arasında kontrol edin

Fren Kontrolü

Sol ve sağ fren kolunu çekerek scooter'ı yavaşlatın. Ne kadar güçlü uygularsanız scooter o kadar hızlı durur.

LED Farlar

Güç düğmesine bir kez basarak farları açın, tekrar basarak kapatın.

Fonksiyon Düğmesi

Bu düğmeye basarak 1., 2. ve 3. vitesse geçiş yapın.

Çift tıklayarak yürüyüş moduna geçin.

3 kez art arda basarak sıfırdan başlatma ve sıfır olmayan başlatma arasında geçiş yapın.

7 kez hızlı basarak mil ve kilometre arasında geçiş yapın.

6 kez kısa basarak hız sabitleme moduna geçin.

08 08 Sürüş Rehberi

01

Başlangıç Hazırlığı

1. Sürüş için uygun bir yer seçin
2. Kullanım kılavuzundaki talimatlara göre scooter'ı açın

03

Park Etme

1. Scooter'ı yavaşlatmak için sol fren kolunu çekin
2. Fren kolunu ne kadar sıkı çekerseniz scooter o kadar hızlı durur
3. Acil durumlarda, fren kolunu hızlıca çekin ve arka tekeri bloke ederek scooter'ı durdurun
4. Scooter'ı yalnızca üretici tarafından sağlanan şarj cihazı ile şarj edin
5. Dışarıda şarj etmeyin, şarj cihazı yalnızca kapalı ve kuru ortamlarda kullanılmalıdır

02

Sürüşe Başlama

1. Güç düğmesini açın
2. Bir ayağınızı pedala, diğerini yere koyun
3. Gaz koluna basarken aynı anda scooter'ı ayağınızla ileri doğru hareket ettirin. Sabit bir hız yakaladıktan sonra diğer ayağınızı pedala yerleştirin.

6. Şarj sırasında mümkün olan en kısa sürede cihazın kapalı veya kullanım dışı olduğundan emin olun
7. Şarj cihazının kapağını açmayın
8. Şarj cihazında kullanıcı tarafından onarılabılır parça bulunmamaktadır
9. Elektrik çarpması riskine karşı dikkatli olun
10. Şarj cihazı üzerindeki etiket veya işaretleri çıkarmayın
10. Batarya şarj cihazının kullanım kılavuzunu referans alın

09 Batarya ve Şarj Cihazı

Her G1 elektrikli scooter, özel bir lityum batarya şarj cihazı ile donatılmıştır. Her ürün ve aksesuarın profesyonel bir kodu vardır. Lütfen başka marka şarj cihazları kullanmayın. Aksi takdirde oluşacak zararlardan sorumluluk kabul edilmez.

01

Batarya

İlk kullanımda bataryanın tam dolu olduğundan emin olun. Batarya istenilen zamanda şarj edilebilir ve sık şarj etmek bataryaya zarar vermez. Ayrıca, scooter uzun süre kullanılmadığında bile her 3 ayda bir şarj etmeyi unutmayın.

03

Şarj Talimatları

- ① Lastik kapağı açın ve şarj kablosunu şarj girişine takın
- ② Şarj cihazının diğer ucunu prizine takın
- ③ Gösterge ışığı kırmızı yanıyorsa batarya şarj oluyor demektir. Yeşil ışık yandığında batarya tamamen dolmuştur.

02

Şarj Cihazı

Şarj cihazı otomatik koruma fonksiyonuna sahiptir. Batarya %100 dolduğunda şarj işlemi otomatik olarak durur. Normal şarj süresi 7-8 saattir. Kullanıcı hatasından kaynaklanan batarya veya şarj cihazı arızaları garanti kapsamına girmez.

10 Bakım

Yağlama

Katlanma noktalarına her 6 ayda bir az miktarda yağ sürülmelidir. Scooter'ı her 3 ayda bir kontrol edin ve tüm vidaların sağlam olduğundan emin olun. Eğer gevşek vida varsa zamanında sıkın.

Batarya

Lityum bataryalar en az 500 kez, normalde ise 1000 kez şarj edilebilir. Batarya tamamen bittiğinde her seferinde şarj edilmesi önerilir. Her şarjda bataryanın tam dolduğundan emin olun. Aksi halde bataryanın ömrü kısılır.

Park ve Günlük Kullanım

Scooter'ı uzun süre güneş altında veya nemli ortamlarda bırakmayın, temiz ve düzenli tutun. Her ürün sol tarafta bir ayak desteği ile donatılmıştır. Bu destek, kullanıcı park etmek istediğinde kolayca açılabilir. Scooter kullanılmadığında park desteği devreye alınmalıdır.

11 Yaygın Sorunlara Çözümler

Kontrol Listesi

Sorunlarla karşılaştığınızda lütfen aşağıdaki talimatlara başvurun.

01

Ekran siyah görünüyor

Sebeb: Güneş altında uzun süre kalma

Çözüm: Scooter'ı gölge bir yerde bekletin, ardından yeniden başlatın

02

Ekranда görülen rakamlar doğru bilgiyi yansıtmıyor

Sebeb: Parametre ayarı yanlış veya kaybolmuş

Çözüm: Kullanım kılavuzuna göre yeniden ayarlayın

03

Rakamlar belirsiz görünüyor

Sebeb: Batarya ile zayıf temas veya düşük güç

Çözüm: Gücü kapatıp tekrar açın. Sorun devam ederse satıcı veya üretici ile iletişime geçin.

02

Scooter normal şekilde çalışmıyor

Lütfen aşağıdaki adımları kontrol edin:

A-Güç açık mı?

B-Batarya dolu mu?

C-Ön ve arka frenler doğru pozisyonda mı?

D-Tüm fişler ve bağlantılar sağlam mı?

Eğer sorun devam ederse lütfen satıcı veya üretici ile iletişime geçin.

Ürün Parametreleri

Ürün Kodu	G1
Brüt/Net Ağırlık	28kg/26kg
Maksimum Hız	35km/s
Menzil	65-70km
Lityum Batarya Özellikleri	48v/12.5AH
Maksimum Taşıma Kapasitesi	120Kg
Maksimum Tırmanış Açısı	15°
Su Geçirmezlik Seviyesi	1px4
Motor	500w/48v
Lastikler	10 inç iç ve dış lastik
Fren	FrenÖn tekerlek elektronik fren, arka tekerlek elektronik fren
LCD Ekran	Hız, vites, batarya vb.
Süspansiyon	Evet, ön ve arka
Şarj Süresi	7 – 8 saat
Kutu Ölçüsü	120*24*54cm
Katlanmış Ölçü	1190*520*520mm
Açık Ölçü	1190*1090*520mm

12 Kalite Garantisi

Aksesuarlar normal kullanım sırasında aşağıdaki sorunlarla karşılaşırsa ve garanti süresi içindeyse, lütfen bayimizle veya üreticiyle iletişime geçin. Size satış sonrası hizmet sağlayacağız.

Aksesuar	Kalite Sorunları	Garanti Süresi	Hizmet
Motor	Normal kullanımda hasar	1 yıl	Ücretsiz bakım
Kontrol Ünitesi	Normal kullanımda hasar	1 yıl	Ücretsiz bakım
Batarya	Normal kullanımda şarj olamama veya deşarj edememe	1 yıl	Ücretsiz bakım
Ekran	Normal kullanımda hasar (su girmesi veya sıkıştırma hariç)	1 yıl	Ücretsiz bakım
Araç Gövdesi	Normal kullanımda hasar	1 yıl	Ücretsiz bakım

Lütfen ürünü doğru şekilde kullanın, aksi halde aksesuarlar kolayca zarar görebilir. Bu durumda sorumluluk kabul edilmez.

Aşağıdaki nedenlerden dolayı ürün veya aksesuarlar çalışmazsa, garanti kapsamına girmez:

1. Diğer markaların scooter'larını şarj etmek veya yetkisiz şarj cihazı kullanmak
2. Aracın amacını değiştirmek, örneğin yüksek riskli gösterilerde kullanmak
3. Sökme veya yeniden monte etme sırasında oluşan hasarlar
4. Anormal kullanım, trafik kazaları veya diğer çarpışmalar sonucu oluşan hasarlar
5. Etiketle hasar, araç kodu ile aksesuar kodu arasındaki uyumsuzluk vb. durumlar
6. Uygun olmayan yollarda sürüşten kaynaklanan hasarlar
7. İthalat izni olmaması veya lisanssız kullanım ve diğer tüm anormal hasarlar

II UYGUNLUK BEYANI

Aşağıda belirtilen ürünün sertifikalandığını onaylar:

Referans No : E01A23020868E00501

Rapor No : E01A23020868E00501

Başvuru Sahibi : YONGKANG ZHIER TECHNOLOGY Co., Ltd.

Adres: Room 903, Jinyun, Dongcheng Street, Yongkang City,
Jinhua City, Zhejiang Province, Çin

Üretici : YONGKANG ZHIER TECHNOLOGY Co., Ltd.

Adres: Room 903, Jinyun, Dongcheng Street, Yongkang City, Jinhua City, Zhejiang Province,
Çin

İTHALATÇI: MİEKO BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ MASLAK MAH. SANATKARLAR SK. ECLIPSE
NO 2D/12 SARIYER / İSTANBUL
ALIM SATIM İŞLERİNDE KULLANILAMAZ!
Telefon:+90 (850)515-1414
E-Posta: info@mieko.com.tr

Ürün : HiFREE G-1

Model No : G1

Ticari Marka : Yok

Yukarıda belirtilen ekipman örneği, aşağıdaki Avrupa Direktifleri'ne göre CE işaretleme için test edilmiştir:

EN IEC 61000-6-1:2019

EN IEC 61000-6-3:2021

Test Standartları EN IEC 61000-6-1:2019

EN IEC 61000-6-3:2021

Bu beyan, yalnızca başvuru sahibinin / üreticinin sorumluluğundadır.